

RGF800/1000 泥浆泵液力端图号表

图号	子图号	名称	数量
RGF800-05-00		液力端总成	1
RGF800-05-01		排出管路	1
RGF800-05-02		活塞杆	3
RGF800-05-03-00		喷淋管总成	1
	RGF800-05-03-01-00	喷淋管	3
	RGF800-05-03-02	Z1 螺纹管 L=365	2
	RGF1000-05-23-03	三通	3
	RGF1000-05-23-04	角钢 L=80	2
	RGF1000-05-23-05	套	2
	T56-1006	丝堵 NPT1"	1
	1NL-16-33	接头 Z1"-M33*2	1
	GB/T41-2000	螺母 M16	4
	GB/T5781-2000	螺栓 M16*60	2
RGF800-05-04-00		卡箍总成	3
RGF800-05-06-00		吸入管路	1
RGF800-05-07-00		吸入空气包	1
	RGF800-05-07-01	吸入式胶囊	1
	RGF800-05-07-02	端盖	1
RGF800-05-08-00		垫片组	2
RGF800-05-10		吸入法兰 (I)	1
RGF800-05-11		吸入法兰 (II)	1
RGF1000-05-01-00		液缸总成	3
	RGF1000-05-01-01/01A	液缸	3
	T53-4004	双头螺柱 AM39*2-M39*3*110	24
	T57-2011	重型六角螺母 M39*3	24
	T53-4005	双头螺柱 AM33*2-M33*3*200	12
	T57-2009	重型六角螺母 M33*3	12
	T53-4003	双头螺柱 AM36*2-M36*3*160	30
	T57-2002	重型六角螺母 M36*3	30
RGF1000-05-02		缸盖法兰	3
RGF1000-05-03		缸盖	3
RGF1000-05-04		缸套密封圈	6
RGF1000-05-05		缸盖堵头	3
RGF1000-05-06		顶缸器	3
RGF1000-05-09		阀盖密封圈	3
RGF1000-05-11		阀盖	3
RGF1000-05-12		阀杆导向器 (上)	3
RGF1000-05-13-00		弹簧导向	3
RGF1000-05-14		挡板	3
RGF1000-05-15		螺栓 M10*20	12
RGF1000-05-16		阀弹簧	6

RGF1000-05-17-00	阀总成	6
RGF1000-05-19-00	活塞	3
RGF1000-05-20	活塞密封圈	6
RGF1000-05-22A/22B	缸套	3
RGF1000-05-25	缸套端盖	3
RGF1000-05-26	固定卡	3
RGF1000-05-27-00	阀杆导向器（下）	3
RGF1000-05-34	垫圈 39	24
T53-1002	等长双头螺柱 M39*3*260	16
T55-1005	吸入堵板 10"	1
T55-1008	排出堵板 5"	1
T56-1007	丝堵 NPT1 1/2"	1
T57-2011	螺母 M39*3	32
T57-3005.00	锁紧螺母 M39*3	3
GB3452.1-82	O型圈 $\phi 97.5 \times 3.55$	3
GB3452.1-82	O型圈 $\phi 185 \times 7$	3
GB3452.1-82	O型圈 $\phi 270 \times 7$	3
GB4240-95	不锈钢丝	6
GB97-76	垫片 22	1
GB/T5780-2000	螺栓 M22*90	24
GB/T5780-2000	螺栓 M22*90	12
GB/T5783-2000	螺栓 M22*50	18
GB/T6170-2000	螺母 M22	36